

Träger, der / Trägerwelle, die / Trägerfrequenz, die

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Als Träger bezeichnet man die Sende-Frequenz selbst, welche vom Funkgerät als elektromagnetische Welle über die Antenne abgestrahlt wird. Der Träger wird in der Regel von einem Oszillator erzeugt, und dann in einem Mischer-Bausteine mit dem Nutzsignal (Sprache, Daten, Bilder, Video, Texte) gemischt und abgestrahlt. Als **Leerträger** bezeichnet man eine Funkaussendung ohne Nutzsignal - entweder zum Testen oder als fehlerhafte Funkübertragung (Zitat: „Von Dir kommt nur ein Leerträger an.“ → Meint: Man hört, dass gesendet wird, aber empfängt z.B. keine Sprache.).

From:

<https://www.notfunkwiki.de/> - Das NOTFUNK-WIKI

Permanent link:

<https://www.notfunkwiki.de/doku.php?id=glossar:t:traeger>

Last update: **2026/03/14 19:18**

